

Kitt design カーボンバトンホイール 使用上の注意事項

2017. 06. 19 版

カーボンホイールは、製品の特性上取扱い/ケアを適切に行なう必要があり、誤った使用をした場合、破損や転倒につながる恐れがございます。

つきましては、下記の取り付け方法や取扱い等に関する注意事項を良く読み、必ず指示に従つてお取扱いください。誤った使用により不良等が発生した場合につきましては保証の対象外となります。

● 乗車前点検

- ・ 乗車前には、リム面のへこみや傷、割れ、カーボンの剥離等が発生していないか必ず点検を行つてから乗車してください。また下記記載の空気圧を充填した際、リム面から異音が発生するなど異常や違和感を感じた場合はただちに乗車を中止し、お近くのターン正規販売代理店までお問い合わせください。
- ・ 車輪は舗装路用に設計されているため、未舗装路でのご使用で車輪が変形、破損した場合は保証の対象外となります。また、事故等に伴う破損につきましても保証の対象外となりますので、必ず舗装路での走行をしていただきます様お願いいたします。

● ブレーキ

○使用方法

- ・ 減速する場合には長時間ブレーキングをし続けることなく、必ず頻繁にブレーキを開放して熱を冷ますようにブレーキングを行つてください。
- ・ ブレーキ面がカーボン素材のため高熱に弱い特性があります。ブレーキをかけ続けた場合リムに高熱が発生し、リムが変形、および破損する恐れがあり、また内部のチューブも破壊され事故の原因となる場合があります。
- ・ また雨天時などブレーキ面が濡れている場合は制動力が著しく低下するため、危険を予測し安全を確保するためあらかじめ速度を落として走行してください。

○ブレーキシュー

- ・ 同梱しております TRP 製のカーボン用ブレーキシューをご使用ください。
- ・ TRP 製以外のブレーキシューを使用し、不良等が発生した場合につきましては保証の対象外となります。
- ・ カーボン用ブレーキシューはアルミリム用と比べ消耗しやすい特性があります。定期的に点検をお受けいただきますようお願いいたします。

○Vブレーキでご使用いただく場合

- ・ 同梱しております TRP 製のカーボン用ブレーキシューをご使用ください。ただし、ロード用のブレーキシューとなるため、Vブレーキでご使用いただく場合は、適合するパーツが別途必要となります。詳しくはお近くのターン正規販売代理店までお問い合わせください。

● タイヤ

○適合タイヤサイズ

ETRTO451 : 1-1/8 ~ 1-3/8

ETRTO406 : 1.10 ~ 1.25

- ・ 本ホイールはクリンチャータイヤにのみ対応しております。
- ・ チューブラータイヤやチューブレスタイヤはご使用いただくことができません。
- ・ ラテックスチューブは使用しないでください。
- ・ **タイヤとホイールでは指定される最大空気圧が異なります。**

※ホイールの最大空気圧は8気圧です。

これ以上の空気圧を充填するとリムの破損等に繋がる恐れがございます。

またタイヤの指定空気圧が8気圧を上回る場合は、必ずホイール記載の最大空気圧以下にて、ご使用ください。

● カセット

○取付可能カセット

Shimano 11速

Shimano 9,10速(スペーサー付属)

- ・ カセットの取り付けは、ターン正規販売代理店にて行っていただきますよう、お願い申し上げます。

● クイックレリーズ

クイックレリーズの使用方法を誤ると車輪の脱落などにより重傷を負う場合があります。

○正しい使い方

- ・ ハブの片側にあるリリースレバーを閉じることで締め付けることが可能です。
- ・ 固定力については、反対側の調整ナットで調整を行います。リリースレバーを閉めた状態でレバーが回転してしまうなど、固定力が弱い場合は走行中に車輪が脱落し、事故につながる場合があります。固定力が弱い場合は、一度レバーを開放し、調整ナットを時計回りに回転し、調整し再度確認を行ってください。
- ・ 実際の取り付け方法や注意点等は、販売店にて指導を受け実際に行ってください。レバーを押し付ける力など、必ず操作を実際に体感してください。
- ・ ハブ内部へは注油を絶対に行わないでください。グリスが流れ出しベアリングを痛める可能性があります。

その他、ご不明な点がございましたら購入されたターン正規販売代理店までお問い合わせください。

Tern Bicycles 日本総代理店

株式会社アキボウ

info@ternbicycles.jp